

Dags att bygga pelletsförråd!



Först placeras Depo-modulerna ut sedan reglar och formplywood i lutande plan.



Fäst skivorna med farmarskruv i modulens överkant. Likadant på motstående sida.



www.pwteknik.com

I detta fallet bygger jag en "låda" i ena gaveln där utmatarlådan och externskruven ska rymmas.



www.pwteknik.com



www.pwteknik.com

Här är bulkfyllningen och avluften klar. Bra att foga alla skarvar så det blir riktigt tätt. Jag sätter i en plexiglasskiva i luckan så kommer ljuset in och jag får insyn i förrådet.



En dämpande mjuk matta för att skona pelletsen. Under lådan ses utmatarlåda med kapacitiv givare och externskruven.



Skruven löper i 45-graders lutning med en 90-graders böj.

Nu är det klart att fylla på!

